

Codes défaut PEL JOB

Code Erreur	Alarme sonore		Incident	Cause	Remède
	Double «bip»	4 «Bip»			
FC0.1		X	Aucune fonction machine	Boîtier de contrôle défectueux ou interférences électriques	Couper l'alimentation générale de la machine (batterie), attendre quelques secondes et la rétablir. Le boîtier de contrôle doit retrouver sa procédure de démarrage normal. En cas de défaut persistant, consulter votre concessionnaire
FC0.2	X			Boîtier de contrôle défectueux ou interférences électriques	
FC0.3	X				
FC1.1			Problème alimentation principale	Fusible 10A défectueux	Vérifier et remplacer le fusible
FC1.2			Problème alimentation de secours du boîtier	Fusible 10A défectueux	
FC2.1	X		Pas de fonction compte tours	Fiche ou fil « W » (compte tours) déconnecté de l'alternateur (ou coupé)	Vérifier la connexion
FC2.1	X		Compte tours instable	Mauvaise tension de la courroie d'alternateur	Régler la courroie
FC3.1	X		Déverrouillage attache rapide impossible	Commande de l'électrovanne bloquée	Vérifier la commande
FC3.2	X		Pas de commande orientation/déport	Commande de l'électrovanne bloquée	Vérifier la commande
FC3.3	X			Touche « mode » appuyée en permanence	Vérifier que rien ne vient exercer une pression sur une touche du boîtier
FC4.1		X		Défaut de la sonde de température d'eau	Vérifier la connexion de la sonde et/ou remplacer la sonde
FC4.2				Défaut de la sonde de température d'huile hydraulique	
FC5.1	X		Pas d'éclairage	Moteur de ventilation ou relais d'éclairage défectueux	Remplacer ou consulter votre concessionnaire
FC5.2		X	L'action des manipulateurs est sans effet	Défaut de la bobine d'électrovanne du bloc de sécurité	Contrôler la connexion de l'électrovanne concernée ou vérifier cette dernière
FC5.3	X		Pas de sélection orientation/déport	Défaut de la bobine d'électrovanne orientation/déport	
FC5.4	X		Modification de vitesse impossible	Défaut de la bobine d'électrovanne de bi-vitesse	
FC5.5	X		Déverrouillage outils impossible	Défaut de la bobine d'électrovanne de déverrouillage outils	
FC5.6		X	Le moteur s'arrête	Solénoïde d'arrêt moteur défectueux	Vérifier le solénoïde ou sa connexion